


COUSSINET COUPE-FEU POUR PASSAGES DE CHEMINS DE CÂBLES



PRATIQUE

Installation facile grâce à des dimensions optimisées pour la quantité et les principaux types de fente. Il facilite l'entretien et les modifications des systèmes car il est repositionnable. Il minimise la profondeur de scellement nécessaire pour contenir le passage de chaleur.

DURABLE

Indiqué pour une installation dans n'importe quel environnement, ne craint pas l'humidité, résistant aux moisissures et aux bactéries. Ne contient pas de matériaux nocifs ou de fibres.

COMPOSITION

- 1 enveloppe en fibre de verre incombustible (200 g/m²) contenant des composés granulaires intumescent, des agrégats thermo-isolants, des produits à libération progressive de l'eau



CODES ET DIMENSIONS

CODE	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



APPLICATION RAPIDE

Facile à utiliser sans outils ni éléments de fixation particuliers.

REPOSITIONNABLE

Idéal en cas d'intervention d'entretien. Réutilisable.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeur	USC units
Classe de résistance au feu sur mur/plancher CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Norme EN 1366-3. Consulter le manuel ou contacter le bureau technique pour obtenir tous les détails et les configurations testées et les mises à jour des nouveaux tests.

🗑 Classification des déchets (2014/955/EU) : 07 02 13 (plastique) | 01 01 (minéraux) | 10 11 03 (fibre à base de verre).

■ DOMAINES D'APPLICATION

MUR

PLANCHER

câbles électriques et ondulés
sur chemins de câbles
(métalliques ou PVC)



■ CONSEILS DE POSE



- 1 Mesurer la largeur du chemin de câbles et choisir la taille et le nombre de coussinets nécessaires pour sceller complètement le passage
- 2 Appliquer les coussinets à l'intérieur du chemin de câbles, en veillant à les positionner avec le côté certifié (120/200 mm) comme « épaisseur de la paroi »
- 3 Remplir complètement le chemin de câbles
- 4 Sceller les éventuels espaces restants dans l'intrados entre la fente et le chemin de câbles avec le produit d'étanchéité SEAL W

■ PRODUITS CONNEXES



SEAL W
page 324



MASS
page 324